

## Serbatoi di stoccaggio adblue interrati ed esterni

Capacità nominale	Diametro esterno	Lunghezza della parete	Lunghezza totale (fuori tutto)	Passo d'uomo	Spessore delle pareti		Numero di golfari di sollevamento	Peso del serbatoio
					S1	S2		
(m <sup>3</sup> )	ØDz	Lp	Lo	DN	[mm]	[mm]	[pcs]	[kg]
1	1000	1150	1450	600	5	3	2	650
3	1250	2300	2720	600	5	3	2	1120
5	1250	3900	4320				2	1800
3	1600	1500	2040	600	5	3	2	680
5	1600	2500	3040				2	1160
8	1600	4000	4540				2	2260
10	1600	5000	5540				2	2950
13	1600	6500	7040				2	3700
16	1600	7900	8440				2	4700
10	2000	3000	3660	600	6	4/5	2	2260
13	2000	4000	4660				2	2600
16	2000	5000	5660				2	2950
20	2000	6150	6810				2	3400
25	2000	8000	8660				2	4000
30	2000	9500	10160				2	4600
36	2000	11300	11960				2-4	6200
20	2500	4000	4800	600	6	4/5	2	4900
25	2500	5000	5800				2	5600
30	2500	6000	6800				2	6900
40	2500	8000	8800				2	7750
50	2500	10000	10800				2	9100
60	2500	12000	12800				2	10500
70	2500	14000	14800				2-4	10500
40	2900	6000	6900	600	7	4	2	9100
50	2900	7500	8400				2	10500
60	2900	9000	9900				2	12400
70	2900	10500	11400				2-4	13400
80	2900	12000	12900				2	14400
100	2900	15000	15900				2	16940
120	3000	17000	17960				2	19200

### Ekonstal Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Słoneczna 30  
88-230 Piotrków Kujawski - Poland  
Tel./fax +48 54 265 49 11

www.ekonstal.pl  
ekonstal@ekonstal.pl

### Distributore esclusivo

### Ferrero S.p.A.

Via Pancalieri, 1  
12030 Casalgrasso [CN] - Italy  
Tel. +39 011 975 777

info@ferrero-industrial.com  
www.ferrero-industrial.com